


Montageanweisung für Aluminium Einbaurinne

Aluminium Einbaurinne für infera Fensterheizkörper

Typ: IFF-R/..
 Montage: ortsfest
 Einsatzbereich: in Kirchen, nach DIN 4701,
 Raumtemperatur bis max. 15°C
 Oberfläche: Aluminium 2mm mit Schutzfolie
 Breite: 130 mm
 Höhe: 55 mm

Seitenansicht:



Standard-Typen(Sonderlängen sind jederzeit lieferbar)

Typ	Maße (LxBxHöhe)(mm)
IFF-R/5	500x130x55
IFF-R/7	700x130x55
IFF-R/9	900x130x55
IFF-R/11	1100x130x55
IFF-R/13	1300x130x55
IFF-R/15	1500x130x55

Bei der Montage in einer Einbaurinne, wird der Fensterheizkörper lose in die Einbaurinne gelegt. Der Anschluss ist so vorzunehmen, dass das Gerät im Reinigungsfall herausgenommen werden kann.

Achtung!

In der Einbaurinne darf nur im Anschlussbereich eine Zuleitung liegen. Die Rinne darf nicht als Installationskanal genutzt werden. Auf der Innenseite ist zum Schutz der Einbaurinne eine Folie angebracht.

Folie erst kurz vor Heizkörpermontage abnehmen.

Zeichnung:

